

アルコール濃度検知器 (AlcAlert BT5500) 取扱説明書

ご使用になる前に

1. 同梱の電池を極性を間違えぬよう本体に入れて下さい。
2. 吹きつけ口に煙を吹き込んだり、液体類を入れますと故障の原因となります。
3. 本体が汚れた時は、柔らかい布で拭いて下さい。薬品は使わないで下さい。
4. 本検知器は飲酒又は喫煙後30分以上経過後にお使い下さい。
5. 飲酒直後に使用されますと口中のアルコールを検知し高い数値となる場合があります。
6. アルコールの人体への反応は個人差がありますので、法定のアルコール基準値よりも十分に余裕を持って判定されねばなりません。

ご使用方法

1. 表示部の下のボタン“ON ボタン”を押してください。
2. 「ピー」と鳴って、“WAIT”の表示後14又は6の数字からカウントダウンが開始されます。
3. カウントダウン終了後「ピッピッ」と2度鳴って“BLOW”の表示が点滅します。
4. 表示部の上の穴に5秒間息を吹き込むと「ピッピッピッ」ブザーが3回鳴って結果が表示されます。(“Err”の表示が出たときは、再度やり直して下さい。)
5. 結果は約5秒間表示された後、自動的に消灯します。
結果は0.00から0.12まで0.01刻みに表示されます。
結果が0.12以上の時は“+.12”の表示がなされます。
表示単位は血液中のアルコール濃度で%BAC(Blood Alcohol Concentration)で表されます。

ご注意

1. %BAC で 0.02 以下が、概算で 0.15ml/l に相当しますが、これはあくまで参考値としてお考え下さい。
2. 本アルコール濃度検知器の製造業者および販売者は、この商品を使用する・しないに関わらず、損害賠償や事件・事故に対して一切の責任を負いません。
3. 保証期間は、ご購入後 30 日間といたします。
4. 同梱の電池の寿命は保証しておりません。
5. 上記 1 項から 4 項を除き、本取扱説明書と差異がある場合は同梱の英文 Operation Manual の内容を優先いたします。

販売元

株式会社 日本ジー・アイ・ティー
〒520 - 3047 滋賀県栗東市手原五丁目6番19号
Tel:077 - 554 - 8630 Fax:077 - 554 - 8631
e-Mail: customer_service@git-inc.com
www.git-inc.com